

Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2024

Ab 1. Januar 2024 wird der Mehrwertsteuersatz bei Speisen *inhaus* wieder von 7 Prozent auf 19 angehoben.

Vorgehensweise:

1. Drehen Sie den Schlüssel in die Schloss Position **PGM**
2. Eingabe **1 0 0 ZWS**
3. Auswahl des Artikels (PLU)

Sie haben 4 Möglichkeiten die Artikel auszuwählen:

- a) Drücken Sie die Artikel – Schnelltaste auf der Taste **PLU**
 - b) Sie haben die Möglichkeit mehrere Artikel auf der Tastatur mit dem gleichen Status auf einmal zu programmieren. Drücken Sie hierfür die erste (Start) **PLUStart** und letzte (Ende) **PLUEnde** Artikeltaste, die programmiert werden soll.
 - c) Über die Eingabe der Artikel (PLU)-Nummer
 - d) Über die Eingabe der Start- und End-Artikel (PLU)-Nummer
4. Anschließend geben Sie den Status 11-stellig ein.
 - a) Für einen Artikel mit Festpreis & Steuer 1
 - b) Für einen Artikel mit offener Preiseingabe & Steuer1
 5. Zum Speichern der Status-Programmierung drücken Sie anschließend die **X / Zeit**-Taste.
 6. Zum Beenden der Programmierung drücken Sie abschließend die **BAR**-Taste.